

Commandes SIRI & Bixby & Google assistant

Appuyez 2 fois sur le bouton Intercom

Radio FM

Allumage de la radio FM :

Appuyez brièvement sur le bouton **FM** pour entrer les fonctions radio.

Arrêt de la radio FM :

Appuyez brièvement sur le bouton **FM** pour arrêter la radio, l'appareil

doit émettre un message vocal.

Recherche de stations FM :

Appuyez brièvement sur les touches **Volume +** et **Volume -** pour scanner les stations vers le haut ou vers le bas.

KIT BTR5-A22

Guide rapide

Intercom Bluetooth 5.0 avec radio FM intégrée, 76 à 108MHz. Portée 1200m. Batterie 850mAh. 3h de charge rapide. Autonomie de 380h en stand by, et 15h en utilisation. Pairage universel MP3, GSM, GPS via protocole A2DP.



Marche / arrêt



1 Bouton d'interphone	
2 Monter le son	3 Baisser le volume
4 Boutons du téléphone	5 Touche FM
6 Chaîne précédente	7 Chaîne suivante



MARCHE

• Appuyez et maintenez le bouton du téléphone et le bouton ouvert simultanément pendant deux secondes

• La LED clignote en bleu, la commande vocale "open" et vous informe

Le pourcentage actuel de la batterie.

ARRÊT

Appuyez et maintenez simultanément le bouton "Téléphone" et le bouton "Ouvrir" pendant 2 secondes;

La LED deviendra rouge et la commande vocale "désactiver" indique que l'appareil est éteint.

Couplage du téléphone

Étape 1: Avec l'appareil allumé, appuyez et maintenez le bouton du téléphone pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleu et rouge.

Étape 2: Accédez aux paramètres Bluetooth du téléphone, puis sélectionnez le Bluetooth "WAYXIN R5 PLUS". Étape 3: cliquez sur le nom pour vous connecter;

Étape 4: Une fois le couplage terminé, le téléphone doit confirmer.

Couplage intercom Bluetooth

Étape 1: ouvrez le produit

Étape 2: appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode de couplage (les voyants rouge et bleu clignotent alternativement)

Étape 3: Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour connecter le produit, la connexion est réussie (le voyant bleu clignote en même temps)

Étape 4: Après avoir correctement couplé le produit, appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer en mode intercom (les voyants rouge et bleu clignotent simultanément)



R5 pairing video



ALPHATEC
AVIONICS

ZAM de Pont des Charrettes
30700 UZES France
TEL 0033 (0)4 66 22 31 97
info@alphatec.fr














www.alphatec-avionics.com

FONCTIONS AVANCEES

Mise en marche : Appuyez simultanément sur les boutons **Intercom** et **Téléphone** pendant 2 secondes. La LED va clignoter en bleu, et un court message vocal POWER ON vous informe de la mise en marche et du pourcentage de charge de la batterie.

Mise à l'arrêt : Appuyez simultanément sur les boutons **Intercom** et **Téléphone** pendant 2 secondes. La LED va s'allumer en rouge, et un court message vocal POWER OFF vous indique que l'appareil s'éteint.



Autonomie batterie	 	Appui de 2 sec
Reset d'usine	 	Appui de 2 sec
Pairage GSM		Appui de 3 sec
Réponse appel GSM		Appui court
Fin appel GSM		Appui court
Rejet appel GSM		Appui de 2 sec
Rappel dernier numéro	 	Appui court
Commande vocale (Siri-S-voice)		Double cliquer
Réponse automatique	 	Appui de 2 sec

Fonctions des boutons

1. Bouton Intercom
2. Volume +
3. Volume -
4. Pairage GSM - Ecoute musique
5. Bouton radio FM
6. Scan +
7. Scan -



KIT BTR5-A22

Pairage avec un autre appareil Bluetooth

Avec un téléphone GSM

1. Appareil allumé, appuyez sur le bouton **Téléphone** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la LED clignote en bleu et rouge.
2. Allez sur le réglage Bluetooth de votre téléphone, et sélectionnez le Bluetooth WAYWIN R5 PLUS.
3. Cliquez sur le nom pour connecter.
4. Votre téléphone doit vous confirmer que le pairage est terminé.

Avec un intercom Bluetooth

1. Allumez l'appareil
2. Appuyez longuement sur le bouton **Intercom** pour entrer en mode pairage. La LED clignote en bleu et rouge.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **Intercom** pour connecter le produit. La LED doit clignoter régulièrement en bleu.
4. Quand les produits sont correctement appairés, appuyez sur le bouton **Intercom** pour entrer en mode intercom. La LED doit clignoter régulièrement en bleu et rouge.

Avec un GPS de navigation

1. Appareil en marche, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton **Téléphone** jusqu'à ce que la LED clignote en rouge et bleu. Suivez les instructions de connections de l'appareil.
2. Suivez les instructions de pairage de votre GPS pour connecter votre R5.

Vous pourrez entendre les instructions vocales de votre GPS une fois appairé.

Suppression de l'historique de pairage

Appuyez en même temps sur les boutons **Volume +** et **Volume -** pendant 2 secondes. La LED clignote régulièrement en violet. Vous pouvez effacer l'historique de connexion.

Appels téléphoniques

Répondre à un appel : Appuyez brièvement sur le bouton **Téléphone** quand le téléphone sonne.

Réponse automatique : Lorsque cette fonction est activée, l'appareil décroche automatique dans les 7 secondes de l'appel entrant.

Fin d'appel : Appuyez brièvement sur le bouton **Téléphone** pour raccrocher.